SECTION	RELEVÉ DU COMPTEUR KILOMÉTRIQUE INTERVENTIONS D'ENTRETIEN (CONSULTER LE TABLEAU DE CODES CI-DESSOUS)	PRÉ-RANDONNÉE	10000 mi 16000 km	25000 mi 40000 km	50000 mi 80000 km	75000 mi 120000 km	100000 mi 160000 km	125000 mi 200000 km	150000 mi 240000 km	175000 mi 280000 km	200000 mi 320000 km	225000 mi 360000 km	250000 mi 400000 km	275000 mi 440000 km	300000 mi 480000 km	325000 mi 520000 km	350000 mi 560000 km	375000 mi 600000 km	400000 mi 640000 km	425000 mi 680000 km	450000 mi 720000 km	475000 mi 760000 km	500000 mi 800000 km
4	Vitesse de ralenti	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Fonctionnement de la commande des gaz et de l'enrichisseur	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Filtre à air		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
4	Robinet, conduites et raccords de carburant pour détecter les fuites		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Tamis de filtre de réservoir d'essence				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
4	Fonctionnement du robinet à papillon EVAP de la plaque arrière du filtre à air (si équipé)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Chaîne primaire		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
6	Lubrifiant de boîte de vitesses/carter de chaîne primaire		R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
6	Courroie d'entraînement arrière	I	A		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
6	Réglage de l'embrayage		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A		A
7	Calage d'allumage et capteur MAP (1200S) ou commutateur électrique à dépression (V.O.E.S.)				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
7	Capteur d'angle d'inclinaison				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
7	Fonctionnement de tous les composants électriques et des interrupteurs	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Bougies				I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
7	Connexions de batterie		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
–	Toutes les fixations sauf les boulons de fixation du moteur		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T
–	Essai sur route	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Code des tableaux :
A – Régler.
I – Inspecter, et au besoin, rectifier, régler, nettoyer ou remplacer.
L – Lubrifier avec le lubrifiant spécifié.
* Effectuer également avant de l'entreposer ou une fois par an
R – Remplacer ou changer.
T – Serrer au couple approprié.
X – Effectuer.